

Digitális spróczyó časováč Timer Eco



Digitális spróczyó časováč Timer Eco

Tento digitálny časovač s alarmom má schopnosť počítať nebo odpočítavať. Na spodnej strane jednotky jsou umístěny přisavky, které umožňují přichytění na hladký povrch. Produkt pomáhá dětem i dospělým při šetrné vodě.

INSTRUKCE

Otevřete bateriový kryt na časovači použitím 5 centů a to tak, že pootočíte kryt směrem vlevo, aby se malé tečky nacházely u sebe. Pokud jsou tečky na stejné úrovni, můžete otevřít dvířka baterie mýrným úderem ukazováčku do ruky druhé ruky. Alternativně můžete dvířka baterie otevřít pomocí nože nebo podobného plochého špičatého předmětu. Mýrným vložte baterii kladným pólem (+) nahoru. Kontrolujte, zda je těsnící kroužek na místě. Nyní zavřete kryt baterie a to tak, že kryt umístíte na místo, aby byly 2 tečky u sebe. Následně pootočte kryt mincí směrem vpravo. Před použitím zkontrolujte, zda je kryt správně a pevně nasazen.

POČÍTÁNÍ:

1. Stisknutí tlačítka ST / SP spustí počítání. Max. 99 min. a 59 sekund.
2. Stisknutí tlačítka ST / SP vypne počítání.

ODPOČÍTÁVÁNÍ:

1. Stisknutí tlačítka S nastaví počet sekund nebo stisknutí a podržení tlačítka pro automatické počítání.
2. Stisknutí tlačítka M pro nastavení počtu minut nebo stisknutí a podržení tlačítka pro automatické počítání.
3. Stisknutí tlačítka ST / SP spustí počítání.
4. Po úplném dobru, zazní alarm. Stisknutí tlačítka ST / SP zastaví alarm, jinak se alarm bude ozývat po dobu 30 sekund. Když se alarm vyne, na LCD displeji se zobrazí předchozí nastavení.
- Stisknutí tlačítka ST / SP pro spuštění počítadla.

RESET ČASU

Stisknutí a podržení tlačítka M a potom stisknutí tlačítka S vynulují čas.

Důležité:

- Tento časovač je vodotěsný. Ale nikdy nesmí spadnout do vody nebo být zasažen vodou ze sprchy.
- Přisavky se připevňují pouze na hladký povrch

Informace o bateriích

Typ baterie: AG10 (LR1130)
Vyměňte baterie, když zvuk a displej již nejsou jasné a zřetelné. Během výměny baterie se ujistěte, že je časovač suchý. Použité baterie odnesete do sběrního úřadu, vyhození použitých baterií.

Tento digitálny časovač s alarmom má schopnosť počítať alebo odpočítavať. Na spodnej strane jednotky sa nachádzajú prísavky, ktoré umožňujú prichytenie na hladký povrch. Produkt je nápočinný deťom aj dospelým k šetrnému vodě.

INSTRUKCIE

Otvorte batériový kryt na časovači použitím 5 centovej mince. Aby ste pootočili kryt smerom vľavo, aby sa malé bodky nachádzali pri sebe. Keď sú bodky na rovnakej úrovni, môžete otvoriť dvierka batérie mýrnym úderom ukazováčkom do ruky druhej ruky. Alternatívne môžete otvoriť dvierka batérie pomocou noža alebo podobného plochého špičatého predmetu. Vložte batériu kladným pólom (+) hore. Zkontrolujte, či je tesniaci kružok na mieste. Teraz zatvorte kryt batérie a to tak, že kryt umiestnite na miesto, aby boli 2 bodky pri sebe. Následne pootočte kryt mincou smerom vpravo. Pred použitím zkontrolujte, či je kryt správne a pevne nasadený.

POČÍTANIE:

1. Stlačte ST/SP tlačidlo pre spustenie počítania. Max. 99 min. a 59 sekund.
2. Stlačte ST/SP tlačidlo pre vypnutie.

ODPOČÍTAVANIE:

1. Stlačte S tlačidlo pre nastavenie počtu sekúnd alebo stlačte a držte tlačidlo pre automatické počítanie.
 2. Stlačte M tlačidlo pre nastavenie počtu minút alebo stlačte a držte tlačidlo pre automatické počítanie.
 3. Stlačte ST/SP tlačidlo pre spustenie počítania.
 4. Keď čas dosiahne nulu, alarm zapípa.
- Stlačte ST/SP tlačidlo pre zastavenie alarmu, inak bude alarm znieť 30 sekúnd. Keď alarm vyne, na LCD displeji sa zobrazí predchádzajúce nastavenie. Stlačte ST/SP tlačidlo pre opätovné spustenie počítadla.

RESET ČASU

Stlačte a držte M tlačidlo, potom stlačte S tlačidlo pre resetovanie času.

Dôležité:

- Tento časovač je vodeodolný. Ale nesmie sa nikdy ponárať do vody alebo byť zasiahnutý vodou zo sprchy.
- Prísavky sa prichytia iba na hladký povrch

Informácie k batérii

Typ batérie: AG10/LR1130
Vyměňte batérie, když zvuk a displej již nejsou jasné a zřetelné. Během výměny baterie se ujistěte, že časovač je suchý při výměně baterií. Použité batérie zavezte do zberne použitých batérií.

Digitális zuhanýóra Használati útasítás

A digitális zuhanýóra és stopper az időt előre és visszafelé is tudja számolni. Használatilag energiát és vízet spórolhat, felindít és gyűjt be egyaránt. A hátulján található tapadókorong segítségével könnyen rögzíthető sima felületre.

HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

Nyissa fel az akkumulátor fedele alját az időzítő egység hátuljára a 5 centes érmet, és fordítsa meg az óramutatót az ajtó kisse balra, amíg a 2 pontok azonos szinten vannak. Amikor a pontok azonos szinten vannak, kinyithatja az elemtárat alját, ha kissé megütötte a showertimer-t a másik kezével vagy hasonló, lapos, hegyes tárgyval. Most helyezze az akkumulátort a pozitív (+) oldalra felfelé. Ellenőrizze, hogy a gumis O-gyűrű a helyén van. Csúszja be az ajtó az érme használatával, úgy, hogy a pontot az akkumulátor aljától helyezze el egyúgyanban a színtben, mint a pont az ajtó aljától, és kissé fordítsa jobbra. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor alját be van-e zárva használat előtt szorosan.

STOPPER

1. Nyomja meg az (ST/SP) gombot a stopper elindításához. A maximális mérési idő 99 perc 59 másodperc.
2. Nyomja meg az (ST/SP) gombot a stopper leállításához.

VISSZAZÁMLÁLÁS

1. Nyomja meg az (S) gombot a másodperc értékek állításához vagy tartás lenyomása az érték folyamatos emelkedéséhez.
2. Nyomja meg az (M) gombot a percek értékek állításához vagy tartás lenyomása az érték folyamatos emelkedéséhez.
3. Nyomja meg az (ST/SP) gombot a visszaszámlálás elindításához.
4. A visszaszámlálás végén az óra hangjelzés ad. Az (ST/SP) gomb megnyomásával a hangjelzés leállítható. Ennek hiányában az óra 30 másodpercen keresztül jelez. Az óra eltárolja az utolsó beállított idő értéket. A (ST/SP) gomb megnyomásával a visszaszámlálás újra kezdődik a korábban beállított értékek.

UDJÓRAINDÍTÁSA

Tartás lenyomása (M) gombot, majd nyomja meg az (S) gombot az idő újraindításához.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Az időmérő kizárólag csepplél. Ne merítse bele a vízbe, és ne használja a zuhanyzó alatt.
- A tapadókorong csak sima felület esetén használható hakezonyan.

ELEM INFORMÁCIÓK

Elem típusa: AG10 (LR1130)
Vyměňte akční drémes, ha a kijelző elhalványul és/vagy gyengül a hang. A zérőzárás a kijelzőn és a hangszórón elött történő szarazas az óráat. Hozd a használt elemeket a gyűjtőhelyre, a pozíció újrahazsnoztása szánt.

Digitális zuhanýóra 5 minut

Tento digitálny časovač se signalizací může odpočítávat nebo načítávat. Z tytu najdete si přisavka. Pomáhá ušetřit energii a dorozoch, jak oszczędzając wodę i energię.

INSTRUKCJA

Otwórz dzwiczki pokrywę baterii z tyłu jednostki czasowej za pomocą 5 centów (przekręć baterię drzwiczki lewo, aż do 2 kropli są na tym samym poziomie. Gdy kropli znajdą się na tym samym poziomie, możesz otworzyć komorę baterii, lekko uderzając wyłuszczeniem czasowym w otwór drzwi drugiej ręki. Alternatywnie można otworzyć komorę baterii za pomocą noża lub podobnego płaskiego przedmiotu. Teraz umieść baterię za pomocą strona dodatnia (+) do góry. Sprawdź, czy gumowy O-ring jest swoim miejscu. Zamknij drzwi za pomocą monety, umieszczając kropek w drzwiach bater na tym samym poziomie, co kropka na samowyzwiałacz i obróć lekko w prawo. Sprawdź, czy komora baterii jest zamknięta szczelnie przed użyciem.

NAČÍTÁNÍ:

1. Stisk tlačítka (ST/SP) spustí počítání. Max. 99 minut a 59 sekund.
2. Stiskem tlačítka (ST/SP) hodiny zastaví.

ODPOČÍTÁVÁNÍ:

1. Stiskem tlačítka (S) nastaví počet požadovaných sekund nebo stiskem a podržením spustí automatické načítání.
2. Stiskem tlačítka (M) nastaví počet požadovaných minut nebo stiskem a podržením spustí automatické načítání.
3. Stiskem tlačítka (ST/SP) spustí hodiny.
4. Jakmile časovač dosáhne nuly, uslyšíte zvukovou signalizaci. Stiskem tlačítka (S) lze signalizaci vypnout, v opačném případě bude znít po dobu 30 sekund.
5. Jakmile se signalizace zastaví, displej LCD si ponechá předchozí nastavení. Stiskem tlačítka (ST/SP) spustí časovou znovu se stejnou časovou hodnotou.

RESET ČASOVAČE:

Stisknutí a podržení tlačítka (M), poté stisknutí tlačítka (S).

WAZNE:

- Timer jest częścicowo wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie.
- Przysawka pracuje jedynie z płaskimi powierzchniami.

INFORMACJA O BATERII

Typ: AG10 (LR1130)
Kiedy wyświetlacz zaczyna gasnąć, a alarm cichnąć – czas zmienić baterie. Nie zanurzaj go w wodzie. Przysawka pracuje jedynie z płaskimi powierzchniami.

Dostarcz zużyte baterie do punktu recyklingu.

Digital Duschtimer 5 minutter

Denna digitala timer med larm har förmågan att räkna både uppåt och nedåt. På baksidan av enheten finns en sugkopp som fastnar på släta ytor. Den hjälper både barn och vuxna att spara vatten och energi.

INSTRUKTIONER

Öppna batteriluckan på baksidan av timer-enheten genom att använda en enkrona. Vrid luckan så att till vänster tills de två punkterna är på samma nivå. När punkterna är på samma nivå kan du öppna batteriluckan genom att trycka lätt på showertimer till handpalm på din andra hand. Alternativt kan du öppna batteriluckan med hjälp av en kniv eller liknande plan spetsigt föremål. Placera nu batteriet med den positiva (+) sidan upp. Kontrollera att gummit är i rätt läge. Stäng luckan med hjälp av myntet och se till att punkten på batteriluckan är på samma nivå som punkten på timern och vrid något åt höger. Se till att batteriluckan är ordentligt stängd innan du använder timern.

RÄKNA UPP:

1. Tryck på (ST/SP) knappen för att starta lodgaren. Max 99 minuter och 59 sekunder.
2. Tryck på (ST/SP) knappen för att stoppa.

RÄKNA NER:

1. Tryck på (S) knappen för att ställa in antalet sekunder eller tryck och håll ner knappen för automatisk uppräkning.
2. Tryck på (M) knappen för att ställa in antalet sekunder eller tryck och håll ner knappen för automatisk uppräkning.
3. Tryck på (ST/SP) knappen för att starta lodgaren.
4. När timern når noll hörs ett ljud från larmet. Tryck på (ST/SP) knappen för att stoppa larmet, annars kommer det låta i 30 sekunder. När larmet stoppas återgår LCD-skärmen till föregående inställningar.
- Tryck på (ST/SP) knappen för att starta timern och för samma tidsräkning.

ÅTERSTÄLL TIDEN:

Tryck och håll ner (M) knappen och tryck sedan på (S) knappen för att återställa.

VIKTIGT

- Den här timern är endast vattensäker vid vattenstäng. Låt inte timern doppas i vattnet eller i duschen eller direkt på timern med duschen.
- Sugkoppen kan endast fastna på en slät yta.

BATTERIINFORMATION

Batterityp: AG10 (LR1130)
Var snäll och byt batteri när både ljud och display är oklara. Forskara dig om att timern är torr när du byter batteri.

Återlämna gamla batterier till lämplig återvinningssättning.

Digital Brusebad Alarm 5 minutter

Denne digitale timerenhed med alarm har evnen til at tælle enten op eller ned. På bagsiden af enheden er der en sugekop, der kan holde sig til en glat overflade. Det hjælper både børn og voksne med at spare vand og energi.

INSTRUKTIONER

Åbn dækslet til batteridækslet bag på timerenheden med hjælp af en 5 cent Eurocent-mønt, og drej batteriet døren lidt til venstre indtil 2 prikker er på samme niveau. Når prikkerne er på samme niveau, kan du åbne batteridøren ved at ramme den let showertimer til håndpalm af din anden hånd. Alternativt kan du åbne batteridøren ved hjælp af en kniv eller lignende yde spidse genstand. Placer nu batteriet sammen med den positive (+) side opad. Kontroller, om O-ring af gummi er på plads. Luk døren med hjælp af mønten ved at placere prikken ved batteridøren på samme niveau som prikken på timern og drej let til højre. Kontroller, om batteridækslet er lukket tæt inden brug.

TÆL OP:

1. Tryk på (ST / SP) -knappen for at starte klokken. Maks 99 minutter og 59 sekunder.
2. Tryk på (ST / SP) -knappen for at stoppe.

TÆLLING NED:

1. Tryk på (S) -knappen for at indstille antal krævede sekunder eller tryk og hold knappen nede for at tælle automatisk op.
2. Tryk på (M) -knappen for at indstille antal krævede minutter eller tryk og hold knappen nede for at tælle automatisk op.
3. Tryk på (ST / SP) -knappen for at starte tæller.
4. Når timern når nul, alarmen lyder. Tryk på (ST / SP) -knappen for at stoppe alarmen, ellers lyder et for 30 sekunder. Når timern stopper, bevares LCD-skærmen den forrige indstilling.
- Tryk på (ST / SP) -knappen for at starte timer igen for det samme foregelse af tid.

NULSTIL TID

Tryk på og hold (M) -knappen nede, derefter tryk på (S) -knappen for at nulstille.

VIGTIG

- Denne timer er stænkta kun. Nedsænk ikke timern i vandet eller spray ikke timern med brusehovedet.
- Sugekop kan kun monteres til en glat overflade.

BATTERIINFORMATION:

Batterityp: AG10 (LR1130)
Udsift batterier når både lyd og skærm er ikke klart. Sørg for, at timern er tør, når udsifting af batterier. Brugte batterier skal bringes til et batteri genbrugspunkt til genbrug.

