



Shower Calculator Timer

Reducing showering time is probably the easiest and quickest way to save energy and water for a household. The EcoSavers Shower Calculator Timer is your companion to help you to reduce your showering time. You know that a shorter shower session will save energy and water, but how many liters and how much money you save per reduced session and what is the total during the time of all these savings ? The Shower Calculator Timer gives you the answers ! Now you can set goals with your family and reward when a goal is reached. This makes energy saving fun and educational.

Placing the batteries

Release the screw of the battery door (1 in fig. 1) and slide the battery door (2 in fig. 1) a few millimeters up. Now you can lift the battery door up to get access to the battery compartment. Place 2 AAA alkaline batteries (not included) and beware of the right polarity (see B in fig. 1). Check if the LCD display appears.

Now close the battery door again. Place the door in the highest position and then slide the battery door a few millimeters down to place the battery door in the right position (see 3 in fig. 1). Now turn the screw back (see 4 in fig. 1).

Settings

Before you start with the settings, you need to check the following information which applies to your situation:

- 1) Your normal showering time
- 2) Number of liters or gallons your shower system provides
- 3) Average showering costs in your country per minute.

- 1) Measure your average shower time once. The average shower time in Europe is 8 minutes.
- 2) Using a graduated bucket, measure how many liters your shower uses in 30 seconds. For example, if this is 5,5 liters, then the consumption is 2 x 5,5 = 11 liters per minute. An average standard shower produces approximately 11 liters of water per minute. A watersaving shower produces approximately 7 liters per minute.
- 3) Use Google or ChatGPT to determine how much a minute of showering costs in your region or country.

Programming

Press the SET button (A in fig. 2) to enter the showering time you want to achieve. This is not your existing average showering time but the reduced time you want to achieve. Use the UP and DOWN buttons (C and D in fig. 2) to enter the minutes. Press SET again to enter the seconds and select the required seconds. Now press SET again and now you can set your normal average showering time (lower part of the display). First select the minutes using the UP and DOWN buttons and press SET again to enter the seconds using the UP and DOWN buttons. Now press SET again to enter the average water consumption per minute. Use the UP and DOWN buttons to set the liters/gallons. Press SET again and use UP and DOWN fill in the right number. Now press SET again to enter the average costs per minute. Use UP and DOWN to set the right number. Press SET again to enter the right number of cents. The Shower Timer Calculator is now programmed and ready for use.

Placing the Shower Calculator Timer

Place the product on a flat surface such as glass door or mirror using the 2 suction cups on the backside. **IMPORTANT** Do not place on tiles ! Tiles are never 100% flat and therefor the suction cups will loose their vacuum and will drop from the tiles.

Using the Shower Calculator Timer

The timer is set at the reduced showering time. In fig. 2 this is 5 minutes. Press the START|PAUSE button (E in fig. 2) to start the countdown. You will find the information of the showering session in the upper part of the display:

- 2 in fig. 2 Costs of the session (running up)
- 3 in fig. 2 Water consumed in session (running up)
- 4 if fig. 2 Costs saving in session (running down)

Press START|PAUSE button if you want to pause when you close the water supply (f.e. for shampooing). Press START|PAUSE again to continue. During the showering time, you will also see a status bar (10 in fig. 2) running up, so you have visually also indication of remaining showering time. When the programmed showering time is reached, the timer will sound beep - beep - beep continuously. The showering time figure (1 in fig. 2) will count up now. Press the STOP | T button (B in fig. 2) to stop the beeping. Now you can see on the numbers 2/3/4 in fig. 2 what are your costs and savings of this shower session.

Press STOP | T again and then the data of this shower session will be added to the totals (5 and 6 in fig. 2). The T in the STOP | T button stands for Totals The timer display (1 in fig. 2) will be showing the programmed showering time again so it will be ready for the next session. 5 in fig. 2 shows the total water savings in liters/gallons since you use the product and 6 in fig. 2 shows the total savings in money since you use the product. To clear the total data, long press the UP and DOWN buttons at the same time and the total data will be reset to 0. The programmed data will not be cleared. To change this, follow Programming as described above.

IMPORTANT

This timer is splash waterproof only. Do not immerse the timer into the water or do not spray the timer with the showerhead.

Product / battery recycling

After lifetime of the product / batteries, deliver the product / batteries to a recycle point.

Duschrechner Timer

Die Duschzeit zu verkürzen ist wahrscheinlich der einfachste und schnellste Weg, Energie und Wasser im Haushalt zu sparen. Der EcoSavers Duschrechner-Timer hilft Ihnen dabei, Ihre Duschzeit zu verkürzen. Sie wissen, dass kürzeres Duschen Energie und Wasser spart, aber wie viele Liter und wie viel Geld sparen Sie pro verkürztem Duschvorgang und wie hoch ist die Gesamtsumme dieser Gebrauche ? Der Duschrechner-Timer gibt Ihnen die Antwort! Setzen Sie sich gemeinsam mit Ihren Familien zielen und belohnen Sie sich, wenn ein Ziel erreicht wird. So macht Energiesparen Spaß und lehrreich.

Batterien einlegen

Lösen Sie die Schraube des Batteriefachs (1 in Abb. 1) und schieben Sie das Batteriefach (2 in Abb. 1) einige Millimeter nach oben. Heben Sie das Batteriefach an, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten. Legen Sie zwei AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie auf die richtige Polarität (siehe B in Abb. 1). Prüfen Sie, ob die LCD-Anzeige erscheint. Schließen Sie nun die Batterieabdeckung wieder. Bringen Sie die Abdeckung in die höchste Position und schieben Sie sie einige Millimeter nach unten, um sie in die richtige Position zu bringen (siehe 3 in Abb. 1). Drehen Sie die Schraube zurück (siehe 4 in Abb. 1).

Einstellungen

Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Informationen, die auf Ihre Situation zutreffen:

- 1) Ihre übliche Duschzeit
- 2) Anzahl der Liter, die Ihr Duschsystem liefert
- 3) Durchschnittliche Duschkosten in Ihrem Land pro Minute.

- 1) Messen Sie einmal Ihre durchschnittliche Duschzeit. Die durchschnittliche Duschzeit in Europa beträgt 8 Minuten.
- 2) Messen Sie mit einem Messbecher, wie viele Liter Ihre Dusche in 30 Sekunden verbraucht. Wenn dieser Wert beispielsweise 5,5 Liter beträgt, beträgt der Verbrauch 2 x 5,5 = 11 Liter pro Minute. Eine durchschnittliche Standarddusche verbraucht etwa 11 Liter Wasser pro Minute. Eine wassersparende Dusche verbraucht etwa 7 Liter pro Minute.
- 3) Ermitteln Sie mit Google oder ChatGPT, wie viel eine Minute Duschen in Ihrer Region oder Ihrem Land kostet.

Programmierung

Drücken Sie die SET-Taste (A in Abb. 2), um die gewünschte Duschzeit einzugeben. Dies ist nicht Ihre aktuelle durchschnittliche Duschzeit, sondern die gewünschte reduzierte Zeit. Geben Sie die Minuten mit den UP- und DOWN-Tasten (C und D in Abb. 2) ein. Drücken Sie erneut SET, um die Sekunden einzugeben, und wählen Sie die gewünschten Sekunden aus. Drücken Sie nun erneut SET, um Ihre normale durchschnittliche Duschzeit einzustellen (unterer Teil des Displays). Wählen Sie zunächst die Minuten mit den UP- und DOWN-Tasten aus und drücken Sie erneut SET, um die Sekunden mit den UP- und DOWN-Tasten einzugeben. Drücken Sie nun erneut SET, um den durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Minute einzugeben. Stellen Sie mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Menge an Litern/Gallonen ein. Drücken Sie erneut die Taste SET und geben Sie mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Zahl ein. Drücken Sie erneut die Taste SET, um die gewünschte Centzahl einzugeben. Der Dusch-Timer ist nun programmiert und einsatzbereit.

Dusch-Timer einstellen

Stellen Sie das Produkt mithilfe der beiden Saugnäpfe auf der Rückseite auf eine ebene Fläche wie z. B. eine Glasür oder einen Spiegel. **WICHTIG** Nicht auf Fliesen platzieren! Fliesen sind nicht 100 % eben, daher verlieren die Saugnäpfe ihren Unterdruck und fallen von den Fliesen.

Dusch-Timer verwenden

Der Timer ist auf die verkürzte Duschzeit eingestellt. In Abb. 2 beträgt diese 5 Minuten. Drücken Sie die Taste START|PAUSE (E in Abb. 2), um den Countdown zu starten. Die Informationen zum Duschvorgang finden Sie im oberen Bereich des Displays:

- 2 in Abb. 2: Kosten des Vorgangs (läuft an)
- 3 in Abb. 2: Wasserverbrauch während des Vorgangs (läuft an)
- 4 in Abb. 2: Kostenersparnis während des Vorgangs (läuft ab)

Drücken Sie die Taste START|PAUSE, wenn Sie den Vorgang unterbrechen möchten, nachdem Sie die Wasserzufuhr geschlossen haben (z. B. zum Haarwaschen). Drücken Sie erneut die Taste START|PAUSE, um fortzufahren. Während der Duschzeit wird zusätzlich ein Statusbalken (10 in Abb. 2) angezeigt, der die verbleibende Duschzeit optisch anzeigt.

Wenn die programmierte Duschzeit erreicht ist, ertönt ein Dauerton. Die Duschzeit (1 in Abb. 2) läuft nun hoch. Drücken Sie die Taste STOP | T (B in Abb. 2), um den Piepton zu stoppen. Nun sehen Sie an den Zahlen 2/3/4 in Abb. 2 Ihre Kosten und Einsparungen bei diesem Duschvorgang. Drücken Sie erneut STOP | T. Die Daten dieses Duschvorgangs werden zu den Gesamtwerten (5 und 6 in Abb. 2) addiert. Das T in der Taste STOP | T steht für Total (Gesamtwerte). Die Timeranzeige (1 in Abb. 2) zeigt die programmierte Duschzeit erneut an und ist bereit für den nächsten Duschvorgang. 5 in Abb. 2 zeigt die Gesamtwassereinsparung in Litern/ Gallonen seit der Nutzung des Produkts an, 6 in Abb. 2 zeigt die Gesamtersparnis seit der Nutzung des Produkts an. Um die Gesamtdaten zu löschen, drücken Sie gleichzeitig lange die AUF- und AB-Tasten. Die Gesamtdaten werden auf 0 zurückgesetzt. Die programmierten Daten werden nicht gelöscht. Um dies zu ändern, folgen Sie den oben beschriebenen Programmierschritten.

WICHTIG

Dieser Timer ist nur spritzwassergeschützt. Tauchen Sie den Timer nicht in Wasser und spritzen Sie ihn nicht mit dem Duschkopf ab.

Produkt-/Batterie-Recycling

Nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts/Batterien geben Sie das Produkt/Batterien an einer Recyclingstelle ab.

Minuteur et contrôle de consommation de la douche.

Réduire le temps de douche est probablement le moyen le plus simple et le plus rapide d'économiser de l'énergie et de l'eau pour un foyer. Le minuteur de douche EcoSavers est votre compagnon pour vous aider à réduire votre temps de douche. Vous savez qu'une douche plus courte permet d'économiser de l'énergie et de l'eau, mais combien de litres et d'argent économisez-vous par douche réduite et quel est le total de ces économies ? Le minuteur de douche vous donne les réponses ! Vous pouvez désormais fixer des objectifs en famille et les récompenser lorsqu'ils sont atteints. Les économies d'énergie deviennent ainsi ludiques et éducatives.

Mise en place des piles

Desserrez la vis du compartiment à piles (1 sur la fig. 1) et faites-le glisser (2 sur la fig. 1) de quelques millimètres vers le haut. Vous pouvez alors soulever le compartiment à piles pour accéder au compartiment. Insérez 2 piles alcalines AAA (non fournies) en respectant la polarité (voir B sur la fig. 1). Vérifiez si l'écran LCD s'affiche. Refermez ensuite le compartiment à piles. Placez le compartiment à piles en position haute, puis faites-le glisser de quelques millimètres vers le bas pour le remettre en place (voir 3 sur la fig. 1). Revissez ensuite la vis (voir 4 sur la fig. 1).

Paramètres

Avant de commencer les réglages, vérifiez les informations suivantes qui s'appliquent à votre situation :

- 1) Votre temps de douche habituel
- 2) Nombre de litres fournis par votre système de douche
- 3) Coût moyen d'une douche par minute dans votre pays.

- 1) Mesurez une fois votre temps de douche moyen. En Europe, la durée moyenne d'une douche est de 8 minutes.
- 2) A l'aide d'un seau gradué, mesurez le nombre de litres consommés par votre douche en 30 secondes. Par exemple, si ce nombre est de 5,5 litres, la consommation est de 2 x 5,5 = 11 litres par minute. Un pommeau de douche standard produit environ 16 à 18 litres d'eau par minute. Une douche économe en eau produit environ 7 à 9 litres d'eau par minute.
- 3) Utilisez Google ou ChatGPT pour déterminer le coût d'une minute de douche dans votre région ou votre pays.

Programmation

Appuyez sur le bouton SET (A sur la fig. 2) pour saisir la durée de douche souhaitée. Il ne s'agit pas de votre durée de douche moyenne actuelle, mais de la durée réduite souhaitée. Utilisez les boutons HAUT et BAS (C et D sur la fig. 2) pour saisir les minutes. Appuyez à nouveau sur SET pour saisir les secondes et sélectionner le nombre de secondes souhaité. Appuyez à nouveau sur SET pour régler votre durée de douche moyenne normale (partie inférieure de l'écran). Sélectionnez d'abord les minutes à l'aide des boutons HAUT et BAS, puis appuyez à nouveau sur SET pour saisir les secondes. Appuyez à nouveau sur SET pour saisir la consommation d'eau moyenne par minute. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour régler les litres/gallons. Appuyez à nouveau sur SET et utilisez les boutons HAUT et BAS pour saisir le nombre correct. Appuyez à nouveau sur SET pour saisir le coût moyen par minute. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour régler le nombre correct. Appuyez à nouveau sur SET pour saisir le nombre de centimes souhaité. Le programmeur de douche est maintenant programmé et prêt à l'emploi.

Installation du programmeur de douche

Placez le produit sur une surface plane, comme une porte vitrée ou un miroir, à l'aide des deux ventouses situées à l'arrière. **IMPORTANT** Ne pas poser sur du carrelage ! Le carrelage n'est jamais parfaitement plat et, par conséquent, les ventouses perdront leur aspiration et tomberont du carrelage.

Utilisation du minuteur de douche

Le minuteur est réglé sur la durée de douche réduite. (Fig. 2) elle est de 5 minutes. Appuyez sur le bouton DÉPART|PAUSE (E sur la fig. 2) pour démarrer le compte à rebours. Vous trouverez les informations de la séance de douche dans la partie supérieure de l'écran :

- 2 sur la fig. 2 : Coût de la séance (en cours)
- 3 sur la fig. 2 : Consommation d'eau pendant la séance (en cours)
- 4 sur la fig. 2 : Economies pendant la séance (en cours)

Appuyez sur le bouton DÉPART|PAUSE pour mettre la douche en pause lorsque vous ferez l'arrivée d'eau (par exemple pour un shampooing). Appuyez à nouveau sur DÉPART|PAUSE pour continuer. Pendant la douche, une barre d'état (10 sur la fig. 2) s'affiche, vous indiquant ainsi visuellement le temps restant. Lorsque la durée de douche programmée est atteinte, le minuteur émet un bip continu. Le temps de douche (1 sur la fig. 2) s'écoule alors. Appuyez sur le bouton STOP | T (B sur la fig. 2) pour arrêter le bip. Vous pouvez maintenant voir, sur les chiffres 2/3/4 de la fig. 2, vos coûts et économies pour cette séance de douche. Appuyez à nouveau sur STOP | T pour ajouter les données de cette séance aux totaux (5 et 6 sur la fig. 2). Le T sur le bouton STOP | T signifie Totaux. L'écran du minuteur (1 sur la fig. 2) affichera à nouveau la durée de douche programmée, permettant ainsi la prochaine utilisation. Le 5 sur la fig. 2 indique les économies d'eau totales en litres depuis l'utilisation du produit et le 6 sur la fig. 2 indique les économies d'argent totales depuis l'utilisation du produit. Pour effacer les données totales, appuyez longuement et simultanément sur les boutons HAUT et BAS pour remettre les données totales à 0. Les données programmées ne seront pas effacées. Pour les modifier, suivez la procédure de programmation décrite ci-dessus.

IMPORTANT

Ce minuteur est uniquement étanche aux éclaboussures. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne l'aspergez pas avec le pommeau de douche.

Recyclage du produit / de la batterie

En fin de vie du produit / de la batterie, déposez-le/la dans un point de recyclage.

Douche Calculator Timer

Douchetijd verkorten is waarschijnlijk de makkelijkste en snelste manier om energie en water te besparen voor een huishouden. De EcoSavers Douchecalculator/Timer is uw hulpmiddel om u te helpen uw douchetijd te verkorten. U weet dat een kortere douchebeurt energie en water bespaart, maar hoeveel liter en hoeveel geld bespaart u per verkorte douchebeurt en wat is de totale besparing gedurende deze periode? De Douche Calculator Timer geeft u het antwoord! Nu kunt u doelen stellen met uw gezin en belonen wanneer een doel is bereikt. Zo wordt energiebesparing leuk en leerzaam.

De batterijen plaatsen

Draai de schroef van het batterijklepje (1 in afb. 1) los en schuif het batterijklepje (2 in afb. 1) een paar millimeter omhoog. Nu kunt u het batterijklepje optillen om toegang te krijgen tot het batterijkvakje. Plaats 2 AAA-alkalinébatterijen (niet meegeleverd) en let op de juiste polariteit (zie B in afb. 1). Controleer of het lcd-scherm verschijnt. Sluit nu het batterijklepje weer. Plaats het klepje in de hoogste positie en schuif het batterijklepje vervolgens een paar millimeters naar beneden om het in de juiste positie te plaatsen (zie 3 in afb. 1). Draai nu de schroef terug (zie 4 in afb. 1).

Instellingen

Voordat u begint met de instellingen, moet u de volgende informatie controleren die op uw situatie van toepassing is:

- 1) Uw normale douchetijd
- 2) Aantal liters dat uw douchesysteem levert
- 3) Gemiddelde douchekosten in uw land per minuut.

- 1) Meet uw gemiddelde douchetijd één keer. De gemiddelde douchetijd in Europa is 8 minuten.
- 2) Meet met een maatemmer hoeveel liter uw douche in 30 seconden verbruikt. Als dit bijvoorbeeld 5,5 liter is, dan is het verbruik 2 x 5,5 = 11 liter per minuut. Een gemiddelde standaarddouche produceert ongeveer 11 liter water per minuut. Een waterbesparende douche produceert ongeveer 7 liter per minuut.
- 3) Gebruik Google of ChatGPT om te bepalen hoeveel een minuut douchen in uw regio of land kost.

Programmeren

Druk op de SET-knop (A in afb. 2) om de gewenste douchetijd in te voeren. Dit is niet uw huidige gemiddelde douchetijd, maar de verkorte tijd die u wilt bereiken. Gebruik de knoppen UP en DOWN (C en D in afb. 2) om de minuten in te voeren. Druk nogmaals op SET om de seconden in te voeren en selecteer de gewenste seconden. Druk nu nogmaals op SET en u kunt nu uw normale gemiddelde douchetijd instellen (onderste deel van het display). Selecteer eerst de minuten met de knoppen UP en DOWN en druk nogmaals op SET om de seconden in te voeren met de knoppen UP en DOWN. Druk nu nogmaals op SET om het gemiddelde water-verbruik per minuut in te voeren. Gebruik de knoppen UP en DOWN om de liters in te stellen. Druk nogmaals op SET en gebruik UP en DOWN om het juiste getal in te vullen. Druk nu nogmaals op SET om de gemiddelde kosten per minuut in te voeren. Gebruik UP en DOWN om het juiste getal in te stellen. Druk nogmaals op SET om het juiste aantal centen in te voeren. De Douche Calculator Timer is nu geprogrammeerd en klaar voor gebruik.

De Douche Calculator Timer plaatsen

Plaats het product op een vlakke ondergrond, zoals een glazen deur of spiegel, met behulp van de 2 zuignappen aan de achterkant. **BELANGRIJK** Niet op tegels plaatsen! Tegels zijn nooit 100% vlak en daardoor verliezen de zuignappen hun vacuüm en vallen ze van de tegels.

De Douche Calculator gebruiken

De timer is ingesteld op de verkorte douchetijd. In figuur 2 is dit 5 minuten. Druk op de START/PAUSE-knop (E in figuur 2) om het aftellen te starten. De informatie over de douchesessie vindt u bovenaan het display:

- 2 in afb. 2 Kosten van de sessie (oplopend)
- 3 in afb. 2 Waterverbruik tijdens de sessie (oplopend)
- 4 in afb. 2 Kostenbesparing tijdens de sessie (aflopend)

Druk op de START/PAUSE-knop als u wilt pauzeren wanneer u de watertoevoer afsluit (bijv. voor het wassen van haar). Druk nogmaals op de START/PAUSE-knop om door te gaan. Tijdens het douchen ziet u ook een statusbalk (10 in afb. 2) oplopen, zodat u ook visueel de resterende douchetijd kunt zien.

Wanneer de geprogrammeerde douchetijd is bereikt, toont de timer onafgebroken piepjes. De douchetijd (1 in afb. 2) loopt nu op. Druk op de STOP | T-knop (B in afb. 2) om het piepen te stoppen. Nu kunt u aan de cijfers 2/3/4 in afb. 2 zien wat uw kosten en besparingen van deze douchesessie zijn. Druk nogmaals op STOP | T en de gegevens van deze douchesessie worden opgeteld bij de totalen (5 en 6 in afb. 2). De T in de STOP | T-knop staat voor Totaal. Het timersdisplay (1 in afb. 2) toont opnieuw de geprogrammeerde douchetijd, zodat deze klaar is voor de volgende sessie. 5 in afb. 2 toont de totale waterbesparing in liters sinds u het product gebruikt en 6 in afb. 2 toont de totale besparing in geld sinds u het product gebruikt. Om de totale gegevens te wissen, drukt u lang tegelijkertijd op de knoppen UP en DOWN. De totalen worden dan teruggezet naar 0. De geprogrammeerde gegevens worden niet gewist. Om dit te wijzigen, volgt u de programmering zoals hierboven beschreven.

BELANGRIJK

Deze timer is alleen spatwaterdicht. Dompel de timer niet onder in water en spuit de timer niet af met de douchekop.

Recycling van het product/de batterij

Lever het product/de batterijen na de levensduur in bij een inzamelpunt.

Temporizador de Ducha Calculadora

Reducir el tiempo de ducha es probablemente la forma más fácil y rápida de ahorrar energía y agua en casa. El temporizador de ducha EcoSavers te ayudará a reducir el tiempo de ducha. Sabes que una ducha más corta ahorra energía y agua, pero ¿cuántos litros y dinero ahorras por cada ducha reducida y cuál es el total de estos ahorros? El temporizador de ducha te da las respuestas! Ahora puedes establecer objetivos en familia y recompensarlos al alcanzarlos. Ahorrar energía es divertido y educativo.

Colocación de las pilas

Suella el tornillo de la tapa de las pilas (1 en la fig. 1) y desliza la tapa (2 en la fig. 1) unos milímetros hacia arriba. Ahora puedes levantar la tapa para acceder al compartimento. Coloque 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas) y asegúrese de que la polaridad sea correcta (ver B en la fig. 1). Compruebe si aparece la pantalla LCD. Ahora vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las pilas. Coloque la tapa en la posición más alta y deslícela unos milímetros hacia abajo para colocarla en la posición correcta (ver 3 en la fig. 1). Ahora vuelva a girar el tornillo (ver 4 en la fig. 1).

Ajustes

Antes de comenzar con los ajustes, debe comprobar la siguiente información que corresponda a su situación:

- 1) Su tiempo habitual de ducha
- 2) Cantidad de litros o galones que proporciona su sistema de ducha
- 3) Coste medio de ducha por minuto en su país.

- 1) Mida su tiempo medio de ducha una vez. El tiempo medio de ducha en Europa es de 8 minutos.
- 2) Con un cubo graduado, mida cuántos litros utiliza su ducha en 30 segundos. Por ejemplo, si son 5,5 litros, el consumo es 2 x 5,5 = 11 litros por minuto. Una ducha estándar produce aproximadamente 11 litros de agua por minuto. Una ducha de bajo consumo produce aproximadamente 7 litros por minuto.
- 3) Usa Google o ChatGPT para determinar cuánto cuesta un minuto de ducha en tu región o país.

Programación

Pulsa el botón SET (A en la fig. 2) para introducir el tiempo de ducha que deseas alcanzar. Este no es tu tiempo de ducha promedio actual, sino el tiempo reducido que deseas alcanzar. Usa los botones UP y DOWN (C y D en la fig. 2) para introducir los minutos. Pulsa SET de nuevo para introducir los segundos y seleccionar los necesarios. Ahora pulsa SET de nuevo y podrás configurar tu tiempo de ducha promedio normal (parte inferior de la pantalla). Primero, seleccione los minutos con los botones UP y DOWN y presione SET de nuevo para ingresar los segundos con los mismos botones. Ahora presione SET de nuevo para ingresar el consumo promedio de agua por minuto. Use los botones UP y DOWN para configurar los litros/galones. Presione SET de nuevo y con UP y DOWN complete el número correcto. Ahora presione SET de nuevo para ingresar el costo promedio por minuto. Use UP y DOWN para configurar el número correcto. Presione SET de nuevo para ingresar la cantidad correcta en centavos. El temporizador de ducha ya está programado y listo para usar.

Colocación del temporizador de ducha

Coloque el producto sobre una superficie plana, como una puerta de vidrio o un espejo, usando las dos ventosas de la parte posterior. **IMPORTANTE** ¡No lo coloque sobre azulejos! Los azulejos nunca son completamente planos y, por lo tanto, las ventosas perderán su succión y se caerán.

Uso del temporizador de la calculadora de ducha

El temporizador está configurado con el tiempo de ducha reducido. En la fig. 2, este es de 5 minutos. Pulse el botón START|PAUSE (E en la fig. 2) para iniciar la cuenta atrás. Encontrará la información de la sesión de ducha en la parte superior de la pantalla:

- 2 en la fig. 2 Coste de la sesión (en curso)
- 3 en la fig. 2 Agua consumida en la sesión (en curso)
- 4 en la fig. 2 Ahorro de costes en la sesión (en curso)

Pulse el botón START|PAUSE si desea pausar el temporizador al cerrar el suministro de agua (p. ej., para lavarse con champú). Pulse START|PAUSE de nuevo para continuar. Durante el tiempo de ducha, también verá una barra de estado (10 en la fig. 2) en curso, lo que le indica visualmente el tiempo restante.

Al alcanzar el tiempo de ducha programado, el temporizador emitirá un pitido continuo. El tiempo de ducha (1 en la fig. 2) comenzará a contar. Pulse el botón STOP | T (B en la fig. 2) para detener el pitido. Ahora podrá ver en los números 2/3/4 de la fig. 2 el coste y el ahorro de esta sesión de ducha. Pulse STOP | T de nuevo y los datos de esta sesión de ducha se añadirán a los totales (5 y 6 en la fig. 2). La T en el botón STOP | T significa Totales. La pantalla del temporizador (1 en la fig. 2) volverá a mostrar el tiempo de ducha programado para que esté listo para la siguiente sesión. El 5 en la fig. 2 muestra el ahorro total de agua en litros/galones desde que utiliza el producto y el 6 en la fig. 2 muestra el ahorro total desde que usa el producto. Para borrar los datos totales, mantenga presionados los botones ARRIBA y ABAJO simultáneamente y los datos se restablecerán a 0. Los datos programados no se borrarán. Para cambiar esto, siga las instrucciones de programación descritas anteriormente.

IMPORTANTE

Este temporizador es resistente al agua. No lo sumerja en agua ni lo rocíe con el cabezal de la ducha.

Reciclaje del producto/batería

Una vez agotada la vida útil del producto/batería, llévelo a un punto de reciclaje.

Fig. 1





Fig. 2



Kalkulačka času sprchování

Zkrácení doby sprchování je pravděpodobně nejjednodušší a nejrchlejší způsob, jak ušetřit energii a vodu v domácnosti. Kalkulačka času sprchování EcoSavers je vašim společníkem, který vám pomůže zkrátit dobu sprchování.

Víte, že kratší sprchování ušetří energii a vodu, ale kolik litrů a kolik peněz ušetříte při každém zkráceném sprchování a jaký je celkový součet úspor během této doby? Kalkulačka času sprchování vám dá odpovědi!

Nyní si můžete s rodinou stanovit cíle a odměnit je, když je cíle dosaženo. Díky tomu je úspora energie zábavná a zároveň vzdělávací.

Vložení baterii

Uvolněte šroub krytu baterie (1 na obr. 1) a posuňte kryt baterie (2 na obr. 1) o několik milimetrů nahoru. Nyní můžete kryt baterie zvednout, abyste získali přístup k bateriovému prostoru.

Vložte 2 alkalické baterie AAA (nejsou součástí balení) a dbejte na správnou polaritu (viz B na obr. 1).

Zkontrolujte, zda se zobrazí LCD displej.

Nyní znovu zavřete dvířka baterie. Umístěte dvířka do nejvyšší polohy a poté dvířka baterie posuňte o několik milimetrů dolů, abyste je umístili do správné polohy (viz 3 na obr. 1). Nyní otočte šroub zpět (viz 4 na obr. 1).

Nastavení

Než začnete s nastavením, je třeba zkontrolovat následující informace, které se vztahují na vaši situaci:

- Vaše běžná doba sprchování
- Počet litrů nebo galonů, které váš sprchový systém poskytuje
- Průměrné náklady na sprchování ve vaši zemi za minutu.

- Změřte jednou průměrnou dobu sprchování. Průměrná doba sprchování v Evropě je 8 minut.
- Pomocí odměrného kelíku změřte, kolik litrů vaše sprcha spotřebuje za 30 sekund. Pokud je to například 5,5 litru, pak je spotřeba 2 x 5,5 = 11 litrů za minutu. Průměrná standardní sprcha vyprodukuje přibližně 11 litrů vody za minutu. Úsporná sprcha produkuje přibližně 7 litrů za minutu.
- Použijte Google nebo ChatGPT k určení, kolik stojí minuta sprchování ve vašem regionu nebo zemi.

Programování

Stiskněte tlačítko SET (A na obr. 2) pro zadání požadované doby sprchování. Nejedná se o vaši stávající průměrnou dobu sprchování, ale o zkrácenou dobu, které chcete dosáhnout. Použijte tlačítka UP a DOWN (C a D na obr. 2) pro zadání minut. Znovu stiskněte SET pro zadání sekund a vyberte požadované sekundy.

Stiskněte nyní znovu SET a nyní můžete nastavit svou běžnou průměrnou dobu sprchování (dolní část displeje). Nejprve vyberte minuty pomocí tlačítek UP a DOWN a znovu stiskněte SET pro zadání sekund pomocí tlačítek UP a DOWN.

Stiskněte nyní znovu SET pro zadání průměrné spotřeby vody za minutu. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte litry. Znovu stiskněte SET a pomocí tlačítek UP a DOWN vyplňte správné číslo.

Nyní znovu stiskněte SET pro zadání průměrných nákladů za minutu. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte správné číslo. Znovu stiskněte SET pro zadání správného počtu centů. Kalkulačka času sprchování je nyní naprogramována a připravena k použití.

Umístění časovače kalkulačky sprchování

Umístěte výrobek na rovný povrch, jako jsou skleněné dveře nebo zrcadlo, pomocí 2 přísavek na zadní straně.

DŮLEŽITÉ

Neumístějte na dlaždice! Dlaždice nejsou nikdy 100% rovné, a proto přísavky ztratí podtlak a spadnou z dlaždic.

Použití časovače kalkulačky sprchování

Časovač je nastaven na zkrácenou dobu sprchování. Na obr. 2 je to 5 minut. Stiskněte tlačítko START|PAUZA (E na obr. 2) pro spuštění odpočítávání. Informace o sprchování naleznete v horní části displeje:
2 na obr. 2 Náklady na sprchování (probíhající)
3 na obr. 2 Spotřeba vody během sprchování (probíhající)
4 pokud obr. 2 Úspora nákladů během sprchování (dochází k uplynutí času)

Stiskněte tlačítko START|PAUZA, pokud chcete pozastavit sprchování při uzavření přívodu vody (např. pro šamponování). Pro pokračování stiskněte znovu tlačítko START|PAUZA. Během sprchování se také zobrazí stavový řádek (10 na obr. 2), který se zobrazuje nahoru, takže máte také vizuální indikaci zbývající doby sprchování.

Znovu stiskněte STOP | T a data z této sprchovací relace se přičtou k součtům (5 a 6 na obr. 2). T v tlačítku STOP | T znamená součty. Displej časovače (1 na obr. 2) znovu zobrazí naprogramovanou dobu sprchování, aby byl připraven na další sprchování.
5 na obr. 2 ukazuje celkovou úsporu vody v litrech od doby, kdy používáte produkt, a 6 na obr. 2 ukazuje celkovou úsporu peněz od doby, kdy používáte produkt. Chcete-li vymazat celková data, dlouze stiskněte současně tlačítka UP a DOWN a celková data se vynulují na 0. Naprogramovaná data nebudou vymazána. Chcete-li to změnit, postupujte podle výše uvedeného programování.

DŮLEŽITÉ

Tento časovač je pouze vodotěsný. Neponořujte časovač do vody ani na něj nestříkejte sprchovou hlavici.

Recyklace produktu / baterie

Po uplynutí životnosti produktu / baterie jej odevzdejte do sběrného dvora.

Kalkulačkačasu sprchovania

Skrátenie doby sprchovania je pravdepodobne najjednoduchšie a najrýchlejší spôsob, ako ušetriť energiu a vodu v domácnosti.

Kalkulačka času sprchovania EcoSavers je vašim spoločníkom, ktorý vám pomôže skrátiť dobu sprchovania. Viete, že kratšie sprchovanie ušetrí energiu a vodu, ale koľko litrov a koľko peňazí ušetríte pri každom skrátenom sprchovaní a aký je celkový súčet úspor počas tejto doby? Kalkulačka času sprchovanie vám dá odpoveď! Teraz si môžete s rodinou stanoviť ciele a odmeniť ich, keď je cieľ dosiahnuté. Vďaka tomu je úspora energie zábavná a zároveň vzdelávacia.

Vloženie batérii

Uvoľnite skrutku krytu batérie (1 na obr. 1) a posuňte kryt batérie (2 na obr. 1) o niekoľko milimetrov hore. Teraz môžete kryt batérie zdvihnúť, aby ste získali prístup k batériovému priestoru.

Vložte 2 alkalické batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) a dbejte na správnu polaritu (viď B na obr. 1).

Skontrolujte, či sa zobrazí LCD displej.

Teraz znovu zatvorte dvierka batérie. Umiestnite dvierka do najvyššej polohy a potom dvierka batérie posuňte o niekoľko milimetrov dole, aby ste ich umiestnili do správnej polohy (viď 3 na obr. 1). Teraz otočte skrutku späť (viď 4 na obr. 1).

Nastavenia

Než začnete s nastavením, je potrebné skontrolovať nasledujúce informácie, ktoré sa vztahujú na vašu situáciu:

- Vaša bežná doba sprchovania
- Počet litrov alebo galónov, ktoré váš sprchovací systém poskytuje
- Priemerné náklady na sprchovanie vo vašej krajine za minútu.

- Zmerajte raz priemernú dobu sprchovania. Priemerná doba sprchovania v Európe je 8 minút.
- Pomocou odmerného vedra zmerajte, koľko litrov vaša sprcha spotrebuje za 30 sekúnd. Ak je to napríklad 5,5 litra, potom je spotreba 2 x 5,5 = 11 litrov za minútu. Priemerná štandardná sprcha vyprodukuje približne 11 litrov vody za minútu. Úsporná sprcha produkuje približne 7 litrov za minútu.
- Použite Google alebo ChatGPT na určenie, koľko stojí minúta sprchovanie vo vašom regióne alebo krajine.

Programovanie

Stlače tlačidlo SET (A na obr. 2) pre zadanie požadovanej doby sprchovania. Nejedná sa o vašu súčasnú priemernú dobu sprchovanie, ale o skrátenú dobu, ktorú chcete dosiahnuť.

Použite tlačidlá UP a DOWN (C a D na obr. 2) pre zadanie minút. Znovu stlače SET pre zadanie sekúnd a vyberte požadované sekundy.

Stlače teraz znova SET a teraz môžete nastaviť svoju bežnú priemernú dobu sprchovania (dolná časť displeja). Najprv vyberte minúty pomocou tlačidiel UP a DOWN a znova stlače SET pre zadanie sekúnd pomocou tlačidiel UP a DOWN.

Stlače teraz znovu SET pre zadanie priemernej spotreby vody za minútu. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte litre. Znovu stlače SET a pomocou tlačidiel UP a DOWN vyplňte správné číslo.

Teraz znova stlače SET pre zadanie priemerných nákladov za minútu. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte správné číslo. Znovu stlače SET pre zadanie správného počtu centov. Kalkulačka času sprchovania je teraz naprogramovaná a pripravená na použitie.

Umiestnenie časovača kalkulačky sprchovanie

Umiestnite výrobok na rovný povrch, ako sú sklenené dvere alebo zrkadlo, pomocou 2 prísaviek na zadnej strane.

DŮLEŽITÉ

Neumiestňujte na dlaždice! Dlaždice nie sú nikdy 100% rovné, a preto prísavky stratia podtlak a spadnú z dlaždíc.

Použitie časovača kalkulačky sprchovanie

Časovač je nastavený na skrátenú dobu sprchovania. Na obr. 2 je to 5 minút. Stlače tlačidlo START|PAUZA (Ena obr. 2) pre spustenie odpočítavania. Informácie osprchovanie nájdete v hornej časti displeja:2 na obr. 2 Náklady na sprchovanie (prebiehajúce)3 na obr. 2 Spotreba vody počas sprchovania (prebiehajúce)4 ak obr. 2 Úspora nákladov počas sprchovania (dochádza k uplynutí času)Stlače tlačidlo START|PAUZA, ak chcete pozastavitsprchovanie pri uzavretí prívodu vody (napr. prešamponovanie). Pre pokračovanie stlače znovu tlačidloSTART|PAUZA. Počas sprchovania sa tiež zobrazí stavovýriadok (10 na obr. 2), ktorý sa zobrazuje hore, takže mátetiež vizuálne indikáciu zostávajúcej doby sprchovania.Znovu stlače STOP | T a data z tejto sprchovacej relácie sapripočítajú k súčtovám (5 a 6 na obr. 2). T v tlačidle STOP | Tznamená súčty. Displej časovača (1 na obr. 2) znovu zobrazínaprogramovanú dobu sprchovania, aby bol pripravený naďalšie sprchovanie. 5 na obr. 2 ukazuje celkovú úsporu vody v litroch od doby, kedy používate produkt, a 6 na obr. 2 ukazuje celkovú úsporupeňazí od doby, kedy používate produkt. Ak chcete vymazaťcelkové dáta, dlho stlače súčasne tlačidlá UP a DOWN a celkové dáta sa vynulujú na 0. Naprogramované dáta nebudú vymazané. Ak to chcetezmeniť, postupujte podľa vyššie uvedeného programovania.

DŮLEŽITÉ

Tento časovač je iba vodotesný. Neponárajte časovač dovody ani naň nestriekajte sprchovou hlavitou.

Recykliacia produktu / batérie

Po uplynutí životnosti produktu / batérie ho odozvdajte dozberného dvora.

Kalkulator prysznicowy Timer

Skrócenie czasu kąpieli jest prawdopodobnie najłatwiejszym i najszybszy sposób oszczędzania energii i wody w gospodarstwie domowym. Kalkulator czasowy EcoSavers Shower Calculator Timer to Twój towarzysz aby pomóc Ci skrócić czas spędzony pod prysznicem. Wiesz, że krótsza sesja prysznicowa pozwoli zaoszczędzić energię i wody, ale ile litrów i ile pieniędzy zaoszczędzisz za sesję skróconą i jaka jest suma w tym czasie ze wszystkich tych oszczędności? Kalkulator prysznicowy daje Ci odpowiedź! Teraz możesz wyznaczyć cele swojej rodzinie i nagradzać, gdy je osiągniesz cel zostai osiągnięty. Dzięki temu oszczędzanie energii staje się przyjemne i edukacyjny.

Umieszczanie baterii

Odkręć śrubę pokrywcy baterii (1 na rys. 1) i przesuń drzwiczki baterii (2 na rys. 1) kilka milimetrów w górę. Teraz Aby uzyskać dostęp do komory baterii, można podnieść pokrywce baterii.

Włóż 2 baterie alkaliczne AAA (nie dołączone) i uważaj prawa biegunowość (patrz B na rys. 1). Sprawdź, czy wyświetlacz LCD się pojawia. Zamknij ponownie kłapkę baterii. Umieść kłapkę w najwyższą pozycję, a następnie przesuń pokrywę baterii o kilka milimetry w dół, aby umieścić kłapkę baterii po prawej stronie pozycję (patrz 3 na rys. 1). Teraz przekręć śrubę z powrotem (patrz 4 na rys. 1).

Ustawienia

Przed rozpoczęciem ustawień należy sprawdzić następujące informacje, które odnoszą się do Twojej sytuacji:

- Twój normalny czas brania prysznica
- Liczba litrów lub galonów, jaką zapewnia Twój system prysznicowy
- Średni koszt kąpieli pod prysznicem w Twoim kraju za minutę.

- Zmierz raz średni czas spędzony pod prysznicem. Średni czas brania prysznica w Europie wynosi 8 minut.
- Używając wiadra z podzialką, zmierz, ile litrów ma Twój prysznic zużywa się w ciągu 30 sekund. Na przykład, jeśli to jest 5,5 litra, to zużycie wynosi 2 x 5,5 = 11 litrów na minuta. Przeciętny standardowy prysznic zapewnia około 11 litrów wody na minutę. Oszczędność wody Prysznic wytwarza około 7 litrów wody na minutę.
- Użyj Google lub ChatGPT, aby określić, ile Koszt minuty prysznica w Twoim regionie lub kraju.

Programowanie

Naciśnij przycisk SET (A na rys. 2), aby wejść do trybu prysznica. Czas, który chcesz osiągnąć. To nie jest twoja obecna średnia czas prysznica, ale skrócony czas, jaki chcesz osiągnąć. Aby wejść, użyj przycisków UP i DOWN (C i D na rys. 2) minuty. Naciśnij ponownie przycisk SET, aby wprowadzić sekundy i wybierz potrzebną liczbę sekund. Teraz naciśnij ponownie przycisk SET i możesz ustawić swoje normalne średni czas prysznica (dolna część wyświetlacza). Najpierw wybierz minuty za pomocą przycisków UP i DOWN i naciśnij ponownie SET, aby wprowadzić sekundy za pomocą przyciskii UP i przyciski W DOWN.

Teraz naciśnij ponownie przycisk SET, aby wprowadzić średnią wartość wody zużycie na minutę. Użyj przycisków UP i DOWN, aby Ustaw litry/galony. Naciśnij ponownie przycisk SET i użyj przycisków UP i W DOWN wpisz właściwą liczbę. Następnie naciśnij ponownie przycisk SET, aby wprowadzić średni koszt za minutę.

Użyj przycisków UP i DOWN, aby ustawić odpowiednią liczbę. Naciśnij przycisk SET, jeszcze raz, aby wprowadzić właściwą liczbę centów.

Kalkulator timera prysznicowego jest teraz zaprogramowany i gotowy do użycia.

Ustawienie timera kalkulatora prysznicowego

Umieść produkt na płaskiej powierzchni, takiej jak szklane drzwi lub lustro za pomocą dwóch przysssawek znajdujących się z tyłu.

WAŻNY

Nie kładź na płytkach! Płytki nigdy nie są w 100% płaskie i dlatego przysssawki tracą swoją przóźnie i spadną płytki.

Korzystanie z timera kalkulatora prysznicowego Timer ustawiony jest na skrócony czas prysznica. Na rys. 2 To 5 minut. Naciśnij przycisk START|PAUSE (E na rys. 2), aby rozpocząć odliczanie. Znajdziesz tu informacje o sesja prysznicowa w górnej części wyświetlacza: 2 na rys. 2 Koszty sesji (bieżące) 3 na rys. 2 Zużycie wody podczas sesji (rozbieg) 4 jeśli rys. 2 Oszczędność kosztów w sesji (wyczerpywanie)

Naciśnij przycisk START|PAUSE, jeśli chcesz wstrzymać odwarzanie, zamknij dopływ wody (np. do mycia szamponem) Aby kontynuować, naciśnij ponownie START|PAUZE. Podczas prysznica zobaczysz również pasek stanu (10 na rys. 2) biegnie w górę, więc masz również wizualne wskazanie pozostałego czasu prysznica. Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu prysznica, Timer będzie wydawał ciągły dźwięk: pip-pip-pip. Teraz rozpocznie się odliczanie czasu brania prysznica (1 na rys. 2). Aby zatrzymać sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk STOP | T (B na rys. 2). Teraz możesz zobaczyć na liczbach 2/3/4 na rys. 2, co oznaczają koszty i oszczędności związane z tą sesją prysznicową.

Naciśnij ponownie STOP | T, a następnie dane tego prysznica sesja zostanie dodana do sumy (5 i 6 na rys. 2). Litera T w przycisku STOP | T oznacza sumy Na wyświetlaczu timera (1 na rys. 2) będzie wyświetlany zaprogramowany czas czas na kolejny prysznic, aby przygotować się na kolejną sesję. 5 na rys. 2 przedstawia całkowitą oszczędność wody w litrach/galonach od używazs produktu, a 6 na rys. 2 pokazuje całkowite oszczędności w pieniądzu od momentu rozpoczęcia korzystania z produktu. Aby wyczyścić dane całkowite, naciśnij i przytrzymaj przyciski W UP i W DOWN w tym samym czasie, a dane całkowite zostaną zresetowane do 0. Zaprogramowane dane nie zostaną usunięte. Aby to zmienić, postępuj zgodnie z programowaniem opisanym powyżej.

WAŻNY

Ten timer jest wodoodporny tylko na zachłapanie. Nie zanurzaj go, nie wrzucaj timera do wody ani nie spryskuj timera wodą głowica prysznicowa.

Recykling produktów/baterii

Po upływie żywotności produktu/baterii należy dostarczyć produkt/oddaj baterię do punktu recyklingu.

Zuhanykalkulátor Időzítő

A zuhanyozási idő csökkentése valószínűleg a leggyorsabb és leggyorsabb módja az energia- és vízmegtakarításnak egy háztartásban.

Az EcoSavers Zuhanykalkulátor Időzítő a társad, hogy segítsen csökkenteni a zuhanyozási időt. Tudod, hogy egy rövidebb zuhanyozás energiát és vizet takarít meg, de hány liter és mennyi pénzt takarítasz meg a rövidebb zuhanyozás alkalmakor, és mennyi a megtakarítás összege az alatt az idő alatt? A Zuhanykalkulátor Időzítő megadja a választ! Most először tölthetsz ki a családdal, és jutalmazhatod őket, ha eléred a célt. Ezáltal az energiatakarékosság szórakoztató és tanulmányos is.

Az elemek behelyezése
Lazítsd meg az elemtartó fedelének csavarját (1 az 1. ábrán), és csúsztasd az elemtartó fedelét (2 az 1. ábrán) néhány milliméterrel felfelé. Most felemelheted az elemtartó fedelét, hogy hozzáférj az elemrekeszhez. Helyezz be 2 db AAA alkáli elemet (nem tartozék), és ügyelj a helyes polarításra (lásd a B betűt az 1. ábrán). Ellenőrizd, hogy megjelenik-e az LCD kijelző. Most zárja be újra az elemajtót. Helyezze az ajtót a legmagasabb helyzetbe, majd csúsztassa le néhány milliméterrel, hogy az elemajtó a megfelelő pozícióba kerüljön (lásd az 1. ábra 3. pontját). Most csavarja vissza a csavart (lásd az 1. ábra 4. pontját).

Beállítások

Mielőtt elkezdéné a beállításokat, ellenőrizze a következő információkat, amelyek az Ön helyzetéhez vonatkoznak:

- A szokásos zuhanyozási ideje
- A zuhanyrendszer által biztosított liter vagy gallon vízmennyiség
- Az átlagos zuhanyozási költségek az Ön országában percenként.

- Mérje meg az átlagos zuhanyozási idejét egyszer. Az átlagos zuhanyozási idő Európában 8 perc.
- Egy mérővödör segítségével mérje meg, hogy hány liter vizet használ el a zuhany 30 másodperc alatt. Például, ha ez 5,5 liter, akkor a fogyasztás 2 x 5,5 = 11 liter percenként. Egy átlagos standard zuhany körülbelül 11 liter vizet termel percenként. Egy víztakarékos zuhany percenként körülbelül 7 liter vizet termel.
- A Google vagy a ChatGPT segítségével állapítsa meg, hogy mennyibe kerül egy perc zuhanyozás az Ön régiójában vagy országában.

Programozás

Nyomja meg a SET gombot (A a 2. ábrán) a kívánt zuhanyozási idő megadásához. Ez nem a jelenlegi átlagos zuhanyozási idő, hanem a kívánt csökkentett idő. A FEL és LE gombokkal (C és D a 2. ábrán) adja meg a perceket. A SET gomb ismételt megnyomásával adja meg a másodperceket, és válassza ki a kívánt másodperceket. Most nyomja meg ismét a SET gombot, és beállíthatja a szokásos átlagos zuhanyozási idejét (a kijelző alsó része). Először válassza ki a perceket a FEL és LE gombokkal, majd nyomja meg ismét a SET gombot a másodpercek megadásához a FEL és LE gombokkal. Most nyomja meg ismét a SET gombot a percenkénti átlagos vízfogyasztás megadásához. A FEL és LE gombokkal állítsa be a liter/gallon értéket. Nyomja meg ismét a SET gombot, és a FEL és LE gombokkal adja meg a megfelelő számot. Most nyomja meg ismét a SET gombot a percenkénti átlagos költségek megadásához. A FEL és LE gombokkal állítsa be a helyes számot. Nyomja meg ismét a SET gombot a centek helyes számának megadásához. A zuhanyidőzítő kalkulátora most be van programozva és használatra kész.

A zuhanyidőzítő kalkulátorának elhelyezése
Helyezze a terméket egy sík felületre, például üvegajtóra vagy tükörre a hátulján található 2 tapadókörong segítségével.

FONTOS

Ne helyezze csempére! A csempék soha nem 100%-ban laposak, ezért a tapadókörongok elveszítik a vákuumukat, és leesnek a csempéről.

A zuhanyidőzítő használatá

Az időzítő csökkentett zuhanyozási időre van beállítva. A 2. ábrán ez 5 perc. Nyomja meg a START|PAUSE gombot (E a 2. ábrán) a visszaszámlálás elindításához. A zuhanyozási információkat a kijelző felső részén találja: 2 a 2. ábrán: A zuhanyozás költségei (folyamatosan) 3 a 2. ábrán: A zuhanyozás során elfogyasztott víz (folyamatosan) 4 ha a 2. ábrán 2 Költségmegtakarítás munkamenet közben (a víz lemerülése) Nyomja meg a START|PAUSE gombot, ha szüneteltetni szeretné a vízellátás elzárását, a szamponozáshoz). A folytatáshoz nyomja meg ismét a START|PAUSE gombot. A zuhanyozás ideje alatt egy állapotsáv (10 a 2. ábrán) is megjelenik, amely felfelé halad, így vizuálisan is látható a hátralévő zuhanyozási idő.

Amikor a beprogramozott zuhanyozási idő eléri a kívánt időt, az időzítő folyamatosan sípoló hangot ad. A zuhanyozási idő száma (1 a 2. ábrán) elkezd számolni. A sípoló hang leállításához nyomja meg a STOP | T gombot (B a 2. ábrán). Most a 2. ábrán látható 2/3/4 számokon láthatja, hogy mennyibe kerülnek és mennyit takarít meg ezzel a zuhanyozással. Nyomja meg ismét a STOP | T gombot, és ekkor a zuhanyozási adatok hozzáadódnak az összesített összegekhez (5 és 6 a 2. ábrán). A STOP | T gombban lévő T betű az Összesített összegeket jelenti. Az időzítő kijelzője (1 a 2. ábrán) ismét a beprogramozott zuhanyozási időt mutatja, így a készülék készen áll a következő használatra. 2. ábrán látható 5-ös szám a termék használatá óta megtakarított teljes vízmennyiséget mutatja literben, a 6-os pedig a 2. ábrán. A 2-es ábra a termék használatá óta eltelt teljes megtakarítást mutatja. Az összes adat töröléséhez nyomja meg hosszán egyszerűre a FEL és LE gombokat, és az összes adat 0-ra áll vissza. A programozott adatok nem törölődnek. Ennek megváltoztatásához kövesse a fent leírt programozási lépéseket.

FONTOS

Ez az időzítő csak cseppálló. Ne merítse az időzítőt vízbe, és ne permetezze rá a zuhanyfejjel.

Termék/elem újrahasznosítása

A termék/elem élettartamának lejártá után vigye el a termék/elemet egy újrahasznosító helyre.

Duschkalkylator Timer

Att minska duschtiden är förmodligen det enklaste och snabbaste sättet att spara energi och vatten för ett hushåll. EcoSavers duschkalkylatortimer är din följeslagare som hjälper dig att minska din duschtid. Du vet att en kortare duschsession sparar energi och vatten, men hur många liter och hur mycket pengar sparar du per reducerad session och vad är den totala mängden under tiden av alla dessa besparingar? Duschkalkylatortimern ger dig svaren! Nu kan du sätta upp mål med din familj och belöna när ett mål är uppnått. Detta gör energibesparing roligt och utbildande.

Sätta i batterierna
Lossa skruven på batteriluckan (1 i bild 1) och skjut batteriluckan (2 i bild 1) några millimeter uppåt. Nu kan du lyfta upp batteriluckan för att komma åt batteri facket. Sätt i 2 AAA alkaliska batterier (ingår ej) och var noga med rätt polaritet (se B i bild 1).

Kontrollera om LCD-displayen visas. Stäng nu batteriluckan igen. Placera luckan i det högsta läget och skjut sedan batteriluckan några millimeter ner för att placera batteriluckan i rätt läge (se 3 i fig. 1). Vrid nu tillbaka skruven (se 4 i fig. 1).

Inställningar

Innan du börjar med inställningarna måste du kontrollera följande information som gäller för din situation:

- Din normala duschtid
- Antal liter eller gallon som ditt duschsystem ger
- Genomsnittliga duschkostnader i ditt land per minut.

- Mät din genomsnittliga duschtid en gång. Den genomsnittliga duschtiden i Europa är 8 minuter.
- Använd en graderad hink och mät hur många liter din dusch förbrukar på 30 sekunder. Om detta till exempel är 5,5 liter, är förbrukningen 2 x 5,5 = 11 liter per minut. En genomsnittlig standarddusch producerar cirka 11 liter vatten per minut. En vattenbesparande dusch producerar cirka 7 liter per minut.
- Använd Google eller ChatGPT för att ta reda på hur mycket en minuts duschning kostar i din region eller ditt land.

Programmering

Tryck på SET-knappen (A i bild 2) för att ange den duschtid du vill uppnå. Detta är inte din nuvarande genomsnittliga duschtid utan den reducerade tid du vill uppnå. Använd UPP- och NER-knapparna (C och D i bild 2) för att ange minuterna. Tryck på SET igen för att ange sekunderna och välj önskade sekunder.

Tryck nu på SET igen så kan du ställa in din normala genomsnittliga duschtid (nedre delen av displayen). Välj först minuterna med UPP- och NER-knapparna och tryck på SET igen för att ange sekunderna med UPP- och NER-knapparna.

Tryck nu på SET igen för att ange den genomsnittliga vattenförbrukningen per minut. Använd UPP- och NER-knapparna för att ställa in liter. Tryck SET igen och använd UPP och NER för att fylla i rätt siffra.

Tryck nu SET igen för att ange genomsnittskostnaden per minut.

Använd UPP och NER för att ställa in rätt siffra. Tryck SET igen för att ange rätt antal cent.

Duschtimerkalkylatorn är nu programmerad och klar att användas.

Placera duschtimern

Placera produkten på en plan yta, såsom en glasdörr eller spegel, med hjälp av de två sugkopparna på baksidan.

VIKTIGT