



SHOWERTIMER PLUS

The EcoSavers Showertimer Plus is a handy device which helps you to reduce your showering time. By reducing your showering time, you can save energy (gas, oil or electricity to heat the water) and water. Reducing your showering time is one of the best and easiest way to save energy, water and ofcourse money.

Placing the batteries

- 1) Open the battery cover door on the back of the timer unit by using a 5 Eurocent coin and turn the battery door slightly to the right (Fig. 1). You can open the battery door by slightly hit the showertimer to the handpalm of your other hand (fig. 2). Alternatively, you can open the battery door by using a knife or similar flat pointed object.
- 2) Place the 2 included LR44 button cell batteries. Beware of the right polarity. (see fig. 2)
- 3) Check if the rubber ring is placed on the right position (A in fig. 2) and close the battery door with the coin by turning it anti-clockwise. You can start using the showertimer.

Operation

Press the button with the required showering time till the LED is flashing once.

3	3 minutes	5	5 minutes
7	7 minutes	9	9 minutes

Now the timer is programmed at the selected minutes. As easy as that. Just push one button and ready to go ! The timer will countdown till the selected minutes are reached.

An acoustic alarm will sound and the LED will flashes. After the acoustic alarm is off, the LED will remain flashing for a few seconds.

Ofcourse, you can also select even numbers. When you want to shower for example 8 minutes, press the 3 button first. After the alarm of 3 minutes, you can press 5 again to make a total of 8 minutes. Saving energy never was so easy !

Bring used batteries to a battery recycling point for recycling.

IMPORTANT

This timer is splash waterproof only. Do not immerse the timer into the water or do not spray the timer with the showerhead.



SHOWERTIMER PLUS

Der EcoSavers Showertimer ist eine handliche Zeitschaltuhr, die Ihnen beim Energiesparen behilflich sein kann.

Durch die Reduzierung der Duschzeit sparen Sie Energie Gas, Öl, Strom, Wasser und am Ende schonen Sie auch Ihren Geldbeutel.

Batterien einlegen

- 1) Öffnen Sie die Batteriefachklappe auf der Rückseite der Zeitschaltuhr mit einer 5-Euro-Cent-Münze und drehen Sie die Batteriefachklappe leicht nach rechts (Abb. 1). Sie können das Batteriefach öffnen, indem Sie den Showertimer leicht auf die Handfläche der anderen Hand schlagen (Abb. 2). Alternativ können Sie das Batteriefach auch mit einem Messer oder einem ähnlichen flachen spitzen Gegenstand öffnen.
- 2) Platzieren die 2 mitgelieferten LR44 Knopfzellen Batterien. Vorsicht vor der richtigen Polarität (siehe Abb. 2).
- 3) Überprüfen Sie, ob der Gummiring aufgelegt ist auf die richtige Position (A in Abb. 2) und schließen Sie das Batteriefach mit der Münze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Sie können den Showertimer verwenden.

Betrieb

Drücken Sie die Taste mit den erforderlichen Duschzeit bis die LED einmal blinkt.

3	3 Minuten	5	5 Minuten
7	7 Minuten	9	9 Minuten

Nun ist der Showertimer programmiert. Nichts Einfacheres als das. Drücken Sie die gewünschte Duschzeit und los geht es. Der Countdown beginnt und die gewünschte Zeit läuft. Nach Ablauf der jeweiligen Duschzeit werden Sie über ein akustisches Signal und einer zusätzlich blinkenden LED informiert.

Durch die Wahl unterschiedlicher Duschzeiten können Sie natürlich auch selbst Einfluss auf diese nehmen. Sie möchten 8 Minuten duschen? Kein Problem! Wählen Sie zuerst 3 Minuten und nach Ablauf der Zeit wählen Sie 5 Minuten. Energiesparen war noch nie so einfach.

Entsorgen Sie die leeren Batterien entsprechend Ihrer gesetzlichen Vorschriften.

WICHTIG

Dieser Timer ist nur spritzwassergeschützt. Tauchen Sie den Timer nicht in das Wasser und besprühen Sie den Timer nicht mit dem Duschkopf.



SHOWERTIMER PLUS

Le douche minute goutte d'eau plus est un minuteur qui vous aide à réduire le temps passé sous la douche. En réduisant la durée de votre douche, vous économiserez de l'énergie (gaz, électricité et eau). C'est le meilleur moyen d'économiser facilement de l'énergie et de l'argent.

Positionner les piles

- 1) Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la minuterie à l'aide d'une pièce de 5 centimes d'euro et tournez légèrement le couvercle des piles vers la droite (Fig. 1). Vous pouvez ouvrir le couvercle du compartiment à piles en frappant légèrement le compteur de douche sur la paume de votre autre main (fig. 2). Vous pouvez également ouvrir le couvercle de la batterie à l'aide d'un couteau ou d'un objet plat et pointu similaire.
- 2) Placer les 2 piles bouton LR44 incluses. Porter attention à la polarité des piles (voir fig. 2)
- 3) Vérifier que le joint est placé au bon endroit (A dans la fig. 2) et refermer le compartiment pile avec une pièce en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez utiliser le minuteur de douche.

Fonctionnement

Appuyez sur le bouton du temps de douche sélectionné jusqu'à que ce que la LED clignote une fois.

3	3 minutes	5	5 minutes
7	7 minutes	9	9 minutes

Maintenant le minuteur est programmé. C'est aussi simple que cela. Appuyez sur le bouton et le compte à rebours démarre. Une alarme retenti et la LED clignote. Après que l'alarme se soit arrêtée, la LED va continuer de clignoter pendant quelques secondes.

Vous pouvez sélectionner plusieurs modes. Quand vous souhaitez prendre une douche de 8 minutes par exemple, appuyez sur le bouton 3. Après l'alarme, appuyez sur le bouton 5 pour atteindre un total de 8 minutes. Economisez de l'énergie n'a jamais été aussi facile.

Déposez les piles usagés auprès d'un point de collecte agréé.

IMPORTANT

Cette minuterie est étanche aux éclaboussures seulement. Ne pas immerger la minuterie dans l'eau ou ne pas arroser le minuteur avec la pomme de douche.



SHOWERTIMER PLUS

De EcoSavers ShowerTimer Plus is een handig hulpmiddel om u te helpen uw douchetijd te verkorten. Door uw douchetijd te verkorten, bespaart u energie (gas, olie, elektriciteit) om het water op te warmen) en water. Verkorten van uw douchetijd is een van de beste en eenvoudigste manieren om energie, water en uiteraard geld te besparen.

Plaatsing van de batterijen

- 1) Open het klepje van het batterijklepje aan de achterkant van de timereneheid met een munt van 5 eurocent en draai het klepje van de batterij iets naar rechts (Fig. 1). U kunt het batterijklepje openen door de showertimer lichtjes tegen de handpalm van uw andere hand te slaan (fig. 2). Als alternatief kunt u het batterijklepje openen met een mes of een soortgelijk plat puntig voorwerp.
- 2) Plaats de meegeleverde 2 LR44 knoopcel batterijen. Let op de juiste polariteit (zie fig. 2)
- 3) Controleer of de rubber ring juist is geplaatst en draai de batterijdeur dicht door deze tegen de klok in te draaien. U kunt de douchetimer nu gebruiken.

Werking

Druk op de gewenste tijdbutton. De LED zal kort gaan branden.

3	3 minuten	5	5 minuten
7	7 minuten	9	9 minuten

Nu is de timer geprogrammeerd op de geselecteerde aantal minuten. Eenvoudiger kan niet. Eén button indrukken en klaar ! De timer gaat nu aftellen tot de geselecteerde aantal minuten is bereikt. Een acoustisch signaal zal klinken en de LED zal gaan knipperen. Nadat het acoustisch alarm uit gaat, zal de LED nog enkele seconden blijven knipperen.

Uiteraard kunt u ook even minuten selecteren. Als u bijvoorbeeld 8 minuten wilt douchen, druk dan eerst de 3. Nadat het alarm na 3 minuten is gegaan, drukt u opnieuw op 5 om een totaal van 8 minuten te maken. Energie besparen was nog nooit zo eenvoudig !

Lever gebruikte batterijen in bij uw Gemeente of deponeer deze in de hiervoor bestemde batterijboxen voor recycling.

BELANGRIJK

Deze timer is alleen spatwaterdicht. Dompel de timer niet in water of spoel de timer niet af met de met de douchekop.



SHOWERTIMER PLUS

El Showertimer Plus de EcoSavers es un dispositivo que le ayuda a reducir el tiempo de su ducha. Al reducir el tiempo de ducharse, se ahorra agua y energía para calentarla (gas, petróleo o electricidad). Reduciendo la duración de la ducha es la manera mejor y más fácil de ahorrar energía, agua y, naturalmente dinero.

Colocación de las baterías

- 1) Abra la puerta de la tapa de la batería en la parte posterior del temporizador utilizando una moneda de 5 céntimos de euro y gire la puerta de la batería ligeramente hacia la derecha (Fig. 1). Puede abrir la puerta de la batería presionando ligeramente el temporizador de la ducha en la palma de la otra mano (fig. 2). Alternativamente, puede abrir la puerta de la batería usando un cuchillo u objeto similar de punta plana.
- 2) Coloque las 2 pilas de botón baterías LR44 incluidas. Tenga cuidado con la polaridad correcta (ver figura 2).
- 3) Compruebe si el anillo de goma está colocado en la posición correcta (A en la figura 2) y cerrar la puerta de la batería con la moneda girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede comenzar a usar showertimer.

Operación

Presione uno de los botones para el tiempo requerido. Tiempo de ducha hasta que el LED parpadea una vez

3	3 minutos	5	5 minutos
7	7 minutos	9	9 minutos

Ahora el temporizador está programado en el minutos seleccionados. Tan fácil como eso, sólo pulsar un botón y listo! El temporizador descontará el tiempo hasta completar los minutos seleccionados, entonces sonará un pitido y el LED destellará. El LED seguirá parpadeando unos segundos tras apagarse el pitido.

Naturalmente, también puede seleccionar otros números. Si por ejemplo desea ducharse 8 minutos, pulse primero el botón 3. Cuando suene el pitido pulse el botón 5, así hará un total de 8 minutos de ducha. Ahorrar energía nunca había sido tan fácil!

Lleve las pilas usadas a un punto de recogida de pilas para su reciclaje.

IMPORTANTE

Este temporizador es a prueba de salpicaduras únicamente. No sumerja el temporiz



SHOWERTIMER PLUS

Il EcoSavers Showertimer Plus è un utile dispositivo che vi aiuta a ridurre il tempo sotto la doccia. Riducendo il tempo della doccia, è possibile risparmiare energia (gas, petrolio o energia elettrica per riscaldare l'acqua) e acqua. Ridurre il tempo della doccia è uno dei migliori e più semplici modi per risparmiare energia, acqua e ovviamente denaro.

Mettendo le batterie

- 1) Aprire con una moneta da 5 centesimi di euro lo sportello del coperchio della batteria sul retro del timer e ruotare leggermente lo sportello della batteria verso destra (Fig. 1). È possibile aprire lo sportello della batteria battendo leggermente il timer della doccia sul palmo dell'altra mano (fig. 2). In alternativa, è possibile aprire lo sportello della batteria utilizzando un coltello o un oggetto appuntito simile.
- 2) Posizionare la 2 cella a bottone LR44 inclusa batterie. Attenti alla giusta polarità (vedi figura 2).
- 3) Controllare se l'anello di gomma è inserito la posizione corretta (A in figura 2) e chiudi la porta della batteria con la moneta di girandolo in senso antiorario. Puoi iniziare a usare la doccia.

Operazione

Premere il pulsante con il richiesto tempo di doccia fino a quando il LED lampeggia una volta.

3	3 minuti	5	5 minuti
7	7 minuti	9	9 minuti

Ora il timer è programmato iper i minuti selezionati. Semplice! Basta premere un pulsante e pronto ad andare! Il timer conto alla rovescia fino al raggiungimento dei minuti scelti. Un allarme acustico suonerà e la LED lampeggerà. Dopo l'allarme acustico si spegne, il LED continuerà a lampeggiare per pochi secondi.

Ovviamente, è anche possibile selezionare altri tempi. Quando si desidera fare la doccia per 8 minuti per esempio, premere il pulsante 3 prima. Dopo l'allarme di 3 minuti, è possibile premere di nuovo 5 per un totale di 8 minuti. Risparmiare energia non è mai stato così facile!



Portare le batterie utilizzate ad un punto di riciclaggio per lo smaltimento.

IMPORTANTE

Questo timer è solo impermeabile agli schizzi. Non immergere il timer nell'acqua oppure no spruzza il timer con il soffione.



ECOSAVERS



SHOWERTIMER PLUS

POWERPLUS sprchový časovač Plus je praktické zařízení, které vám pomůže snížit čas sprchování. Tím, že snížíte svůj čas sprchování, můžete ušetřit energii (plyn, biomasu nebo elektrinu k ohřevu vody) a vodu.

Minimalizace času sprchování je jeden z nejlepších a nejjednodušších způsobů jak ušetřit energii, vodu a samozřejmě peníze.

Umístění baterii:

- 1) Otevřete kryt baterie na zadní straně jednotky časovače pomocí 5 eurocentové mince a otočte kryt baterie směrem doprava (obr. 1).
 - 2) Dvířka baterie můžete otevřít lehkým úderem sprchového časovače do dlaně druhé ruky (obr. 2). Případně můžete dvířka baterie otevřít nožem nebo podobným plochým špičatým předmětem.
 - 2) Umístěte 2 dodané LR44 baterie. Dbejte na správnou polaritu. (Viz obr. 2)
 - 3) Zkontrolujte, zda je gumový kroužek umístěn na správné pozici (A na obr. 2) a uzavřete kryt baterií použitím 5 centů do protisměru hodinových ručiček.
- Nyní můžete začít používat sprchový časovač.

Provoz

Stiskněte tlačítko s požadovaným sprchovým časem zakřím LED jednou klikne.

3	3 minuty	5	5 minut
7	7 minut	9	9 minut

Nyní je časovač naprogramován na vybrané minuty. Je to jednoduché. Stačí stisknout jedno tlačítko a hotovo! Časovač odpočítává dokud jsou zvoleny minuty dosaženo.

Akustický alarm se aktivuje a LED dioda bliká. Po vypnutí alarmu zůstane LED blikat několik sekund.

Samozřejmě si můžete vybrat i sudá čísla. Pokud se chcete sprchovat například 8 minut, stiskněte tlačítko 3 a po uplynutí stiskněte 5 abyste celkově dosáhli 8 minut.

Úspora energie nebyla nikdy tak snadná!

Přineste použité baterie na sběrné místo určené pro recyklaci.

DŮLEŽITÉ

Tento časovač je odolný pouze vůči stříkající vodě. Neponorte časovač do vody nebo nepostříkajte časovač pomocí sprchové hlavice.

SHOWERTIMER PLUS

PowerPlus sprchový časovač Plus je praktické zariadenie, ktoré vám pomôže znížiť čas sprchovania. Tým, že znížite svoj čas sprchovania, môžete ušetriť energiu (plyn, biomasu alebo elektrinu k ohrevu vody) a vodu.

Minimalizovanie času sprchovania je jeden z najlepších a najjednoduchších spôsobov ako ušetriť energiu, vodu a samozrejme peniaze.

Umiestnenie batérií:

- 1) Pomocou 5 eurocentovej mince otvorte dvierka krytu batérie na zadnej strane jednotky časovača a dvierka otočte mierne doprava (obr. 1).
 - 2) Dvierka batérie môžete otvoriť miernym úderom sprchového časovača do dlane druhej ruky (obr. 2). Prípadne môžete dvierka batérie otvoriť pomocou noža alebo podobného plochého špičatého predmetu.
 - 2) Umiestnite 2 dodané LR44 batérie. Dbajte na správnu polaritu. (viď obr. 2)
 - 3) Skontrolujte, či je gumený krúžok umiestnený na správnej pozícii (A na obr. 2) a uzavrite kryt batérií použitím 5 centovky do protismeru hodinových ručičiek.
- Teraz môžete začať používať sprchový časovač

Prevádzka

Stlaďte tlačidlo s požadovaným sprchovým časom zakiaľ LED raz zabliká.

3	3 minúty	5	5 minút
7	7 minút	9	9 minút

Teraz je časovač naprogramovaný na vybrané minúty. Je to jednoduché. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a hotovo! Časovač odpočítava kým sú zvolené minúty dosiahnuté.

Akustický alarm sa aktivuje a LED dióda bliká. Po vypnutí alarmu zostane LED blikat niekoľko sekúnd.

Samozrejme si môžete vybrať aj párne čísla. Ak sa chcete sprchovať napríklad 8 minút, stlaďte tlačidlo 3 a po uplynutí stlaďte 5 aby ste celkovo dosiahli 8 minút.

Úspora energie nebola nikdy tak jednoduchá!

Prineste použité batérie na zběrné místo určené pre recykláciu.

DŮLEŽITÉ

Tento časovač je odolný iba voči striekajúcej vode. Neponorte časovač do vody alebo nepostříkajte časovač pomocou sprchovej hlavice.

SHOWERTIMER PLUS

Az EcoSavers Showertimer Plus az egy kézi eszköz, amely segít csökkentse a zuhanyozási időt. A zuhanyozási idő csökkentésével Ön energiát takaríthat meg (gázt, olajat vagy áramot), a víz felmelegítésére) és a víz. A zuhanyozási idő csökkentése az egyik az energiamegtakarítás legjobb és legegyszerűbb módja, víz és természetesen pénz.

Az elemek behelyezése

- 1) Nyissa ki az elemtartó fedelét az időzítő egység hátulján a a segítségével 5 Eurocentes érmét és fordítsa el az akkumulátort ajtó kissé jobbra (1. ábra). Ezzel kinyithatja az elemtartó fedelét enyhén nyomja a zuhanyidőzítőt a a másik kezé tenyeré (2. ábra).
 - 2) Alternatív megoldásként megnyithatja a elemtartó fedelét kés segítségével, ill hasonló lapos hegyes tárgy.
 - 2) Helyezze be a 2 mellékelt LR44 gombelemet akkumulátorok. Ügyeljen a megfelelő polarításra. (lásd 2. ábra)
 - 2) Ellenőrizze, hogy a gumigyűrű fel van-e helyezve a megfelelő pozícióba (A a 2. ábrán), és zárja be az elemajtót az érmével az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
- Elkezdheti használni a zuhanyidőzítőt.

Művelet

Nyomja meg a kívánt gombot zuhanyozási idő, amíg a LED villogni nem kezd egyszér.

3	3 perc	5	5 perc
7	7 perc	9	9 perc

Most az időzítő be van programozva a kíválasztott percek. Amilyen egyszerű. Eppen nyomj meg egy gombot és már indulhatsz is!

Az időzítő visszaszámlál a kiválasztott időpontig perccel ér el. Hangjelzés hallható, és a A LED villogni fog. Az akusztikus riasztás után ki van kapcsolva, a LED villogni fog egy ideig néhány másodperc.

Természetesen párost is válszthat számok. Amikor zuhanyozni akarsz például 8 perc, nyomja meg a 3 gombot első. 3 perces ébresztés után megleheti nyomja meg ismét az 5-öt, hogy összesen 8 legyen percek.

Az energiamegtakarítás soha nem volt ilyen egyszerű!

A használt elemeket vigye az akkumulátorhoz újrahasznosítás pont az újrahasznosításhoz.

FONTOS

Ez az időzítő csak fröccsenő vízálló. Nemmerítse az időzítőt a vízbe, vagy nepermettse be az időzítőt a zuhanyfejfel.

SHOWERTIMER PLUS

POWERplus Showertimer Plus är en smart enhet som hjälper dig reducera din duschtid. Genom att duscha kortare tid sparar du energi (gas, olja eller elektricitet för att värma vattnet) Att minska sin duschtid är ett av de enklaste sätten att spara energi, vatten och därmed pengar.

Umieszczanie baterii

- 1) Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu czasomierza za pomocą monety 5 eurocentów i przekręć pokrywę komory baterii lekko w prawo (rys. 1). Możesz otworzyć komorę baterii, lekko uderzając wyłącznik czasowy drugą dłoń (rys. 2). Alternatywnie możesz otworzyć komorę baterii za pomocą noża lub podobnego płaskiego przedmiotu.
- 2) Umieść 2 dołączoną komórkę LR44 baterie. Uważaj na właściwą polaryzację (patrz rys. 2).
- 3) Sprawdź, czy założony jest gumowy pierścień prawą pozycję (A na rys. 2) i zamknij drzwi baterii z monetą wg obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Możesz zacząć korzystać z showertimeru.

Operacja

Naciśnij przycisk z wymaganą czas natrysku, aż dioda LED zacznie migać pewnego razu.

3	3 minuty	5	5 minut
7	7 minut	9	9 minut

Teraz timer jest zaprogramowany zgodnie z wybranym czasem. Naciśnij przycisk i możesz zaczynać! Timer będzie odliczał pozostały czas do kąpieli.

W momencie gdy minie ustalona ilość minut, uruchomi się alarm dzwoniący i dioda LED.

Zawsze możesz dodać do siebie wybrane ilości minut. Na przykład przy wyborze 8 minut zacznij od kąpieli 3-minutowej, a następnie rozpocznij 5-minutową. Oszczędzanie energii jeszcze nie było tak łatwe.

Przenieś zużyte baterie do akumulatora punkt recyklingu do recyklingu.

WAŻNY

Ten timer jest tylko wodoodporny. Nie Zanurz timer w wodzie lub nie. Spryskaj timer głowicą prysznicową.

SHOWERTIMER PLUS

POWERplus Showertimer Plus är en smart enhet som hjälper dig reducera din duschtid. Genom att duscha kortare tid sparar du energi (gas, olja eller elektricitet för att värma vattnet) Att minska sin duschtid är ett av de enklaste sätten att spara energi, vatten och därmed pengar.

Placera batterierna

- 1) Öppna batteriluckan på baksidan av timerenheten genom att använda ett 5 Eurocent-mynt och vrid batteriluckan något åt höger (fig. 1).
 - 2) Du kan öppna batteriluckan genom att trycka lätt på duschtimern mot handflatan på din andra hand (fig. 2). Alternativt kan du öppna batteriluckan med hjälp av en kniv eller liknande platt spetsigt föremål.
 - 2) Placera de 2 medföljande LR44 knappcellsbatterierna. Se till att de ligger rätt i polaritet. (se fig. 2)
 - 3) Se till att gummiringen är i rätt position (A i fig. 2) och stäng batteriluckan med myntet genom att vrida det moturs.
- Du kan börja använda duschtimern.

Användning

Tryck på knappen med önskad duschtid tills lampen lyser en gång.

3	3 min	5	5 min
7	7 min	9	9 min

Nu är timern programmerad för det valda antalet minuter. Så enkelt är det, bara en knapptryckning och du är redo! Timern kommer att räkna ner det valda antalet minuter. Ett akustiskt alarm ljuder sedan och displayen blinkar. Efter alarmet slutat kommer displayen att blinka några sekunder.

Du kan självklart även välja jämna antal minuter. Vill du duscha 1 tex 8 min, tryck då 3 först, och när alarmet ljudit trycker du 5 vilket blir totalt 8 minuter.

Att spara energi har aldrig varit så enkelt!

Äterlämna gamla batterier till lämplig återvinningsstation.

VIKTIGT

Denna timer är endast stänkvattentät. Den får ej översköljas av vatten eller strålar från duschen.

SHOWERTIMER PLUS

EcoSavers Showertimer Plus on käsikäyttöinen laite, joka auttaa sinua lyhennää suihkuaikaasi. Lyhentämällä suihkuaikaasi, voit voi säästää energiaa (kaasua, öljyä tai sähköä veden lämmittämiseen) ja vettä. Suihkussa käymisen lyhentäminen on yksi niistä paras ja helpoin tapa säästää energiaa, vettä ja rahaa.

Paristojen asettaminen

- 1) Avaa paristokotelon kansi ajastinyksikön taakse käytettävällä a 5 sentin kolikko ja käännä akku ovi hieman oikealle (kuva 1).
 - 2) Voit avata paristolukun painamalla lyödä hieman suihkuajastinta toisen kätesi kämmen (kuva 2)
 - 2) Vaihdoehteisesti voit avata paristolukku veitsellä tai samanlainen litteä terävä esine.
 - 2) Aseta 2 mukana toimitettua LR44-nappiparistoa paristot. Varo oikeaa napaisuutta. (katso kuva 2)
 - 3) Tarkista, että kumiringen on asetettu paikalleen oikeaan asentoon (A kuvassa 2) ja sulje paristolukku, jossa on kolikko käänntämällä sitä vastapäivään.
- Voit aloittaa suihkuajastimen käytön.

Operaatio

Paina haluamasi painiketta suihkuaika, kunnes LED vilkkuu kerran.

3	3 minuuttia	5	5 minuuttia
7	7 minuuttia	9	9 minuuttia

Nyt ajastin on ohjelmoitu kohtaan valitut minuutit. Niin helppoa kuin se. Vain paina yhtä nappia ja valmis lähtöön! Ajastin laskee valittuun asti minuuttia on saavutettu.

Kuuluu akustinen hälytys ja LED vilkkuu. Akustisen hälytyksen jälkeen on pois päältä, LED vilkkuu a muutama sekunti.

Tietysti voit myös valita parillisen numeroita. Kun haluat käydä suihkussa esimerkiksi 8 minuuttia, paina 3-painiketta ensimmäinen. 3 minuutin hälytyksen jälkeen voit paina 5 uudelleen saadaksesi yhteensä 8 pöytäkirja.

Energian säästämisen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Tuo käytetyt paristot akkuun kierrätyspiste kierrätystä varten.

TÄRKEÄ

Tämä ajastin on vain roiskevedenkestävä. Älä upota ajastin veteen tai älä suihkuta ajastin suihkupäällä.

